


Montering BendiForm



1. Saml forhængsstangens dele.
2. Bøj skinnen til den ønskede form.
3. Klip eller sav om nødvendigt skinnen over. Fil savfladerne.
4. Marker borehuller på væggen. Bor, prop og skru vægbeslagene.
5. Mål afstanden mellem overkanten af skinnen og loftet. Klip eventuelt loftstiver til efter afstanden minus 6 mm.
6. Bor og skru loftsbeslaget fast til loftet.
7. Afmonter forhængsskinnen og monter loftsbeslaget.
8. Indsæt krogene i den ene ende af forhængsskinnen.
9. Fastgør forhængsskinnen til vægbeslagene med stopskruerne.

